

COMPATIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

La plataforma es capaz de enviar SMS a VODAFONE, MOVISTAR, ORANGE y YOIGO esto no quiere decir que la cámara no funcione con otros operadores, solo que, si quiere que todo sea automático la SIM de la cámara tiene que ser de estos operadores y el MASTER también.

Si quiere que la plataforma gestione las alarmas al teléfono a donde deben llegar los avisos, este, debe ser también de una de estas tres operadoras. Si no, utilice la opción de enviar mail con la Alarma y vea la alarma desde el cliente de correo de su ordenador o teléfono.

Puede existir el caso de que el MASTER si que sea de una de estas operadora y la cámara no, en este caso podemos configurar la cámara manualmente GPRS a AlertaCam y las alarmas sí que llegaran al MASTER. Pero no podremos hacer uso de los asistentes nada más que para visualizar el SMS, no enviarlo ya que no llegaría.

Paso (7/9): Selección Modo de Operación

Seleccione el modo de funcionamiento. Existen dos posibles comportamientos de la cámara ALERTACAM: MMS y GPRS.

Opción Configuración Básica MMS a su teléfono: La cámara le enviará MMS directos a su teléfono móvil con las imágenes de las alarmas. Esta opción es recomendable si no va a usar la plataforma y su teléfono móvil no tiene capacidad de navegación por internet, ya que le llegarán las alarmas directas por medio de un MMS (mensaje con imágenes). Esta opción puede suponer un coste más elevado, ya que los MMS están tarifados por las operadoras y tienen un coste superior a un SMS.

Opción Configuración Básica GPRS a ALERTACAM: En esta opción enlazará la cámara a la plataforma web y ésta será la que le mande vía SMS un link/enlace a la imagen mediante mensaje SMS (mensaje de texto). Esta opción es muy recomendable si se dispone de la posibilidad de navegación por internet en su teléfono móvil, ya que el coste es muy inferior al no generarse MMS. Esta opción también tiene la ventaja que se guardarán históricos de las imágenes en la web, y la plataforma avisará a los móviles o eMails que Vd. decida. Sólo llegarán alarmas que estén en el calendario configurado a su conveniencia.

Quando esté listo pulse "Siguiente".

No enviará SMS's. Se los mostrará para que usted los envíe desde el teléfono Master.

Sólo visualizar SMS's

Ha seleccionado sólo visualizar los SMS's de configuración.

A continuación le mostramos una lista de los SMS's que debería enviar con su teléfono Master si desea realizar la configuración manualmente. Ponga atención a no cometer errores en los signos, comas, etc. No se le descontarán créditos.

Cada línea del listado corresponde a un SMS independiente.

```
#148#0#  
#124#http://mms.movistar.com#  
#125#10.138.255.1#9201#mms.movistar.es#MOVISTAR@mms#MOVISTAR#
```

Para hacer esto, iremos al asistente y antes de enviar el SMS escogeremos la opción Ver SMS, enviaremos los SMS desde nuestro teléfono MASTER cambiando, si procediera, los siguientes comandos:

#148# #150# y #125# por los de nuestra operadora no compatible.

Los comandos #124# y #149# (en el caso de GPRS a AlertaCam) no cambiarlos.

Elección del modo HTTP o WAP

Enviar para modo WAP: #148#0#

Enviar para modo HTTP: #148#1#

Configurar el MMS center en modo WAP:

Enviar el comando: #124#MMS center#

Por ejemplo: #124# http://www.alertacam.es/647541848765663.mms#

Configurar el MMS center en modo HTTP:

Enviar el comando: #149#0#0#MMS center#

Por ejemplo: #149#0#0# http://www.alertacam.es/647541848765663.mms #

Configurar los parámetros APN modo WAP

Enviar el comando: #125#IP_Puertade_enlace#Puerto#APN#Usuario#Password#

Por ejemplo: #125#82.223.161.228#443#gprs-service.com##1234#

Configurar los parámetros APN modo HTTP

Enviar el comando: #150#0##IP_Puertade_enlace#Puerto#APN#Usuario#Password#

Por Ejemplo: #150#0# 82.223.161.228#443#gprs-service.com##1234#

*Nota: Estos parámetros dependen de la operadora elegida y solo son válidos para ella. Consulte con su distribuido de telefonía móvil

CONFIGURACIONES MANUALES "MMS" AL TELEFONO DE ALERTACAM

Si algún usuario no desea usar la plataforma para nada, puede configurar manualmente la cámara desde su teléfono enviando estos mensajes por separado, llevando especial atención en que sean exactamente así:



#148#1#

#150#0#217.18.32.180#8080#gprs-service.com##1234#

#149#0#0#http://217.18.32.180:8080#



#148#1#

#150#0#212.073.032.010#80#mms.vodafone.net#wap#wap125#

#149#0#0#http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms#



#148#0#

#125#172.022.188.025#9201#orangemms#orange#orange#

#124#http://mms.orange.es#



Una solución personal
para la
seguridad de su
propiedad...
...desde donde Ud esté.

#148#0#

#125#10.138.255.1#9201#mms.movistar.es#MOVISTAR@mms#MOVISTAR#

#124#http://mms.movistar.com#



#148#1#

#149#0#0#http://mms#

#150#0#193.209.134.141#80#mms# # #

*Nota: después de 80#mms# existen espacios en blanco entre los #.



En pruebas

#148#1#

#150#0#172.016.018.074#8080#MMS#MMS#EUSKALTEL#

#149#0#0#http://mms.euskaltel.mobi#

Si no funciona probar esta otra:

#148#0#

#125#172.016.018.074#9201#MMS#MMS#EUSKALTEL#

#124#http://mms.euskaltel.mobi#



1 marca sin productos
innovadores